

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法

以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。

背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

三菱
(REAL)

■2016年発売



■2013年～2018年発売



■2010年～2012年発売



■2008年～2011年発売



裏面へ

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法

以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。

背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

三菱
(REAL)

■2004年～2011年発売



裏面へ