

Mac OS9 インターネット接続設定

(1)「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→「TCP/IP」のウィンドウを開きます。

設定を以下のように選択します。


「経由先:」・・・「Ethernet」

「設定方法:」・・・「DHCP サーバを参照」

「DHCP クライアント ID:」・・・「(空欄のまま)」




(2)コンピュータとルータが正しく接続されているか確認後、PC を起動します。アップルメニューより、「コントロールパネル」→「TCP/IP」をクリックします。表示された「TCP/IP」の画面が以下のように表示されているか確認します。



※上の図の「192.168.x.x」の数値はルーターがある場合です。直接 PC に繋がっている場合はグローバル IP アドレスが表示されます

(3) 以上で「TCP/IP」の設定は終了です。



「保存」を選択して設定を終了してください。