



ONU(LANケーブル)接続方法

①ONU本体のふたを開ける




②ONU本体「LAN2」へLANケーブルを接続する




【LANケーブルの配線について】

- 1.インターネットのみ場合
左側LAN[2]の差込口へ接続
- 2.インターネット100Mbps+IP電話の場合
インターネットは右側LAN[1]へ接続
IP電話は左側LAN[2]へ接続




ONU(LANケーブル)接続方法

③本体右下のパッキンを外しLANケーブルを通す



④LANケーブルを通した後、パッキンを元の位置に戻す



⑤ONU本体のふたを締め完成

